



IVECO, RESET SYSTÉMU

V některých případech kdy se na displeji palubní desky bez zjevné příčiny zobrazují chyby může pomoci reset systému:

1. Zapnout klíček zapalování, NESTARTOVAT
2. Sešlápnout plynový pedál, držet 15 sekund
3. Po 15-ti sekundách stále držet plynový pedál a při tom desetkrát sešlápnout brzdu
4. Pustit plynový pedál
5. Vypnout klíček, vytáhnout ze zapalování na 5 sekund
6. Zkontrolovat výsledek

Reset systému v případě nouzového režimu

1. Zapnout klíček zapalování, NESTARTOVAT
2. Sešlápnout plynový a brzdový pedál, držet 10 sekund
3. Vypnout klíček - vytáhnout ze zapalování na 5 sekund a uvolnit pedály
4. Zkontrolovat výsledek

-
- [Twitter](#)
 - [Facebook](#)
 - [Email](#)

[Iveco](#), [reset](#), [nouzový režim](#)

From:

<https://schuster.work/wiki/> - **Jiří Schuster, Osobní Knowledge Base**

Permanent link:

https://schuster.work/wiki/doku.php?id=iveco_soft

Last update: **2024/05/05 06:44**

